
Okap dachu z rynną wewnętrzną

Przy kryciu blachą z taśmy, połączenie między pokryciem a konstrukcją rynny wewnętrznej musi zostać wykonane w taki sposób, aby nie przeszkadzało ruchom taśmy pokrycia. Można to uzyskać wykonując połączenie ruchome w postaci pojedynczego powiększonego rąbka hakowego.



Dla kąta pochylenia dachu co najmniej 30°

1. Deska lub płyta OSB 22 mm
2. Pokrycie podłoża w/g normy AMA Hus 08 JSB.1
3. Obróbka blacharska uskoku 0,6 mm
4. Wkręt c 150 zygzakowato
5. Obróbka okapowa, 0,6 mm (podciąga się na 450 mm pod blachę rynnową)
6. Guma EPDM 2 mm jako uszczelnienie między wspornikiem hakowym a obróbką okapową.
7. Wspornik hakowy c maks. 400 mm
8. Wymiary zamocowania wspornika hakowego w/g potrzeb
9. Blacha rynnowa z odstępem między rąbkami maks. 950 mm
10. Pokrycie zewnętrzne
11. Pojedynczy powiększony rąbek hakowy dający margines ruchu